

## Montering av öppningsbart fönster och inåtgående dörr

<p>1. Vi rekommenderar att fönster beställs 1-1,5 cm mindre än hålet i vägg är, runt om. Fönstret görs då ofta 1090*1280mm och hålet i väggen görs lämpligen ca 1100*1300mm (man pratar alltid bredd*höjd).</p>	
<p>2. Ta bort transportlisten i fönstrets underkant.</p>	
<p>3. Limma drevband rund omkring fönsterkarm. (Montering av drevband finns separat)</p>	
<p>4. Ta bort plastskydd från gångjärnet och monterar handtaget. Lossa plint av övre gångjärnet när du ta plinten näråt. Öppna fönstret och lyft det uppåt så att det lossar från styrappen i det nedre gångjärnet.</p>	



5. Placera fönstret i vägghålet med distanser mot bottenstycket. På utsidan av fönstret finns ett dräneringshål i karmen. Dem ska sitta på den nedre karmsidan och skall vändas utåt.

6. Justera fönstret tills det sitter vågrätt och lodrätt.

7. I karmen finns förborrat hål. Skruva fast fönsterkarm våg och lodrätt.

Exempel för skruv



8. Häng tillbaka fönsterbågen på det nedre gångjärnet och sätt tillbaka sprinten i det övre gångjärnet.

9. Justering



Sidled justeras på det nedre och övre gångjärnet.



Höjden justeras på ovansidan av det nedre gångjärnet.



Ändra trycket av båge mellan vinter och sommar.

10. Fäst plastskydden över gångjärnen och sätta plastskyddet över dräneringshål från utsidan.

11. Om du har inte använd drevband isolerar nu med isolering (tex glasull) mellan fönster och vägg.

12. Monterar fönsterbleck i sporet under fönsterkarm. Förborrar ca. 3-4mm från fönsterkarmens ytterkant och fixerar fönsterbleck med vanliga fönsterbleckskruv.

11.

**OBS:** Vi rekommenderar inte att använda fogsium. Laget i Sverige förbuda det inte. Men inte så i tex. I Tyskland. Här är användning av fogsium för att sätta fast fönster i DIN 18355 - VOB ATV / C (Byggregler Tyskland) sen 2005 förbuden.

Motivering: Skum är inte lufttätt, betyder har dalig isolering, och blir porös under tiden så att det fins ingen isolering kvar. Äver är skum inte UV-beständig eller fukttätt. Skum är vattensuggande.

Och fotfarande: Det bör dock noteras att kvaliteten av sätta fast fönster med skum beror mycket om behandling noggrannhet av utövande. Betyder: Om det är inte rätt utförd så kan man I värsta fall förlora garantin.

12.

### **Skötsel**

Rengöring av karmarna kan göras med ett mildt rengöringsmedel.  
Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla sprit.  
Smörj gångjärn och handtag en gång om året för att få bästa komfort vid öppning och stängning.